

## PATONA PRO 2 BATERIE SONY NP-F970



Cena celkem:

**491 Kč**  
**(bez DPH: 406 Kč)**

Kód zboží:

NABPAT0262

Part No.:

PT141525

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### PATONA pro 2 baterie Sony

S nabíječkou Patona DUAL lze nabíjet současně **2 baterie najednou**, bez ohledu na to, zda mají obě baterie stejnou kapacitu. Nabíječky jsou vyráběny dle nejvyšších evropských standardů kvality a vyznačují se extrémně dlouhou životností. Nabíječku lze napájet skrze konektor **USB typu C, micro USB** port, nebo pomocí integrovaného USB kabelu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupní napětí:** DC 5 V / 2 A**Výstupní napětí:** 2x 8,4 V / 800 mA**Kompatibilní s bateriemi:** Sony NP-FM50, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM91, NP-F550, NP-F750, NP-F950, NP-F960, NP-F970, NP-FM500, NP-FM500H, BC-V615, DCM-M1, DCR-TRU47E, PLM-100, VCL-ES06A

### Kompatibilní s přístroji:

Sony DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300

Sony DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E

Sony DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV240, DCR-TRV245, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530, DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV950

Sony DSC-F707, DSC-F717

Sony DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85

Sony MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500

Sony CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97

Sony CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99

Sony CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65

Sony DCR-TR7000

Sony DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E

Sony DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9

Sony DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400

Sony DSC-D700, DSC-D770

Sony DSR DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A

Sony GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

Sony MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83,  
MVC- FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-CD1000