

## TRX BATERIE PRO SONY VAIO 4400MAH



Cena celkem:

**991 Kč**  
**(bez DPH: 819 Kč)**

Kód zboží:

BATRX7600

Part No.:

TRX-VGP-BPS22

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### TRX baterie pro Sony Vaio EA 4400 mAh

Kompatibilní baterie pro notebooky **Sony Vaio EA, EB a EC**.

Kvalitní náhrada 100% kompatibilní s originální baterií Sony. Baterie TRX jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení, hlubokému vybití a přebití.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 4400 mAh (48,84 Wh)

**Napětí:** 11,1 V

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** VGP-BPL22, VGP-BPS22, VGP-BPS22A

**Pro notebooky:**

Sony Vaio série VPC-EA, VPC-EB, VPC-EC, VPC-EE, VPC-EF

Sony PCG-61211L, PCG-71313L, PCG-71314L, PCG-71316L, PCG-71318L, PCG-61313L, PCG-71315L, PCG-71511L, PCG-91112L, PCG-61311L, PCG-61315L, PCG-61316L, PCG-71317L, PCG-61317L, PCG-61511L, PCG-61611L, PCG-71211L, PCG-71212L, PCG-71411L, PCG-71312L, PCG-71213L, PCG-71215L, PCG-71216L, PCG-71218L, PCG-91111L, PCG-71217L, PCG-71311L, PCG-61215L, PCG-61312L

Sony Vaio VPCEA1, Vaio VPCEA1AGG/BI, Vaio VPCEA1S, Vaio VPCEA1S1E, Vaio VPCEA1S1E/B, Vaio VPCEA1S1E/G, Vaio VPCEA1S1E/L, Vaio VPCEA1S1E/P, Vaio VPCEA1S1E/W, Vaio VPCEA1Z1E, Vaio VPCEA12EA/BI, Vaio VPCEA12EG/WI, Vaio VPCEA12EH/WI, Vaio VPCEA12EN/BI, Vaio VPCEA13EH/L, Vaio VPCEA13EN/L, Vaio VPCEA15FA/B, Vaio VPCEA15FA/P, Vaio VPCEA15FA/W, Vaio VPCEA15FN/L, Vaio VPCEA16E, Vaio VPCEA16EC, Vaio VPCEA16FA/B, Vaio VPCEA16FA/L, Vaio VPCEA16FA/P, Vaio VPCEA16FA/W, Vaio VPCEA16FG/B, Vaio VPCEA16FG/G, Vaio VPCEA16FG/L, Vaio VPCEA16FG/P, Vaio VPCEA16FG/W, Vaio VPCEA16FH/B, Vaio VPCEA16FH/G, Vaio VPCEA16FH/L, Vaio VPCEA16FH/P, Vaio VPCEA16FH/W, Vaio VPCEA17FG/B, Vaio VPCEA17FH/B, Vaio VPCEA18EC, Vaio VPCEA2JFX/B, Vaio VPCEA2JFX/G, Vaio VPCEA2JFX/L, Vaio VPCEA2JFX/P, Vaio VPCEA2JFX/W, Vaio VPCEA2S1E/B, Vaio VPCEA2S1E/G, Vaio VPCEA2S1E/L, Vaio VPCEA2S1E/P, Vaio VPCEA2S1E/W, Vaio VPCEA21EG/BI, Vaio VPCEA21EH/BI, Vaio VPCEA21EN/BI, Vaio VPCEA21FDBJ, Vaio VPCEA21FDPI, Vaio VPCEA21FDT, Vaio VPCEA22EA/BI, Vaio VPCEA22EG/BI, Vaio VPCEA22EG/WI, Vaio VPCEA22EH/WI, Vaio VPCEA22EN/WI, Vaio VPCEA22FXG, Vaio VPCEA22FXL, Vaio VPCEA22FXP, Vaio VPCEA23EH/B, Vaio VPCEA23EH/L, Vaio VPCEA23EH/P, Vaio VPCEA23EH/W, Vaio VPCEA25EC, Vaio VPCEA25FA/B, Vaio VPCEA25FA/P, Vaio VPCEA25FA/W, Vaio VPCEA25FG, Vaio VPCEA25FG/B, Vaio VPCEA25FG/L, Vaio VPCEA25FG/P, Vaio VPCEA25FG/W, Vaio VPCEA25FN/L, Vaio VPCEA26FA/BQ, Vaio VPCEA26FA/N, Vaio VPCEA26FA/PJ, Vaio VPCEA26FF/B, Vaio VPCEA26FF/P, Vaio VPCEA26FF/W, Vaio VPCEA26FG/BQ, Vaio VPCEA26FG/N, Vaio VPCEA26FG/PJ, Vaio VPCEA27EC, Vaio VPCEA28EC, Vaio VPCEA3BGN/BI, Vaio VPCEA31EG/BI, Vaio VPCEA31EN/BI, Vaio VPCEA32EG/BI, Vaio VPCEA32EH/WI, Vaio VPCEA32EN/BI, Vaio VPCEA33EN/L, Vaio VPCEA35EC/BI, Vaio VPCEA35FG/L, Vaio VPCEA35FH/L, Vaio VPCEA36FA/N, Vaio VPCEA36FG/B, Vaio VPCEA36FG/G, Vaio VPCEA36FG/P, Vaio VPCEA36FH/P, Vaio VPCEA37EC/P, Vaio VPCEA37FA/B, Vaio VPCEA37FG/B, Vaio VPCEA37FH/B, Vaio VPCEA38EC/L, Vaio VPCEBM1E, Vaio VPCEB1AFJ, Vaio VPCEB1AGG, Vaio VPCEB1AGJ, Vaio VPCEB1AHJ, Vaio VPCEB1AVJ, Vaio VPCEB1E0E, Vaio VPCEB1E1E, Vaio VPCEB1E1E/WI, Vaio VPCEB1E9J, Vaio VPCEB1E9J/B, Vaio VPCEB1J, Vaio VPCEB1JFX/B, Vaio VPCEB1JFX/G, Vaio VPCEB1JFX/L, Vaio VPCEB1JFX/P, Vaio VPCEB1JFX/W, Vaio VPCEB1J1E, Vaio VPCEB1J1E/WI, Vaio VPCEB1M0E, Vaio VPCEB1M1E, Vaio VPCEB1M1E/B, Vaio VPCEB1M1E/T, Vaio VPCEB1M1E/WI, Vaio VPCEB1S, Vaio VPCEB1S0E, Vaio

VPCEB1S1E, Vaio VPCEB1S1E/BJ, Vaio VPCEB1S1E/WI, Vaio VPCEB1Z1E, Vaio VPCEB1Z1E/B, Vaio VPCEB11FD, Vaio VPCEB12FX/BIC, Vaio VPCEB13FG, Vaio VPCEB15FG, Vaio VPCEB15FM/BI, Vaio VPCEB15FM/T, Vaio VPCEB15FW, Vaio VPCEB15GB, Vaio VPCEB17FG, Vaio VPCEB17FW, Vaio VPCEB18EC, Vaio VPCEB18EC/T, Vaio VPCEB18EC/WI, Vaio VPCEB2E1E/WI, Vaio VPCEB2E9E/BQ, Vaio VPCEB2JFX/B, Vaio VPCEB2JFX/G, Vaio VPCEB2JFX/L, Vaio VPCEB2JFX/P, Vaio VPCEB2JFX/W, Vaio VPCEB2L9E/BQ, Vaio VPCEB2M0E/PI, Vaio VPCEB2M0E/T, Vaio VPCEB2M0E/WI, Vaio VPCEB2S1E/BQ, Vaio VPCEB2S1E/PI, Vaio VPCEB2S1E/WI, Vaio VPCEB2Z1E/BQ, Vaio VPCEB21FDBQ, Vaio VPCEB21FDWI, Vaio VPCEB21FG/PI, Vaio VPCEB23FG/WI, Vaio VPCEB25FW, Vaio VPCEB26FG/P, Vaio VPCEB27FDG, Vaio VPCEB27FDL, Vaio VPCEB27FDP, Vaio VPCEB27FDW, Vaio VPCEB27FG/W, Vaio VPCEB27FX/L, Vaio VPCEB3L1E/T, Vaio VPCEB33FG/BI, Vaio VPCEB33FG/WI, Vaio VPCEB37FG/B, Vaio VPCEB37FG/W, Vaio VPCEC1M1, Vaio VPCEC1M1E, Vaio VPCEC1M1E/WI, Vaio VPCEC1S1E, Vaio VPCEC1S1E/BJ, Vaio VPCEC1Z1E/BJ, Vaio VPCEC15FGBI, Vaio VPCEC2E9E/BJ, Vaio VPCEC2M1E/WI, Vaio VPCEC2RFX/BI, Vaio VPCEC2S0E/WI, Vaio VPCEC2S1E/BJ, Vaio VPCEC25FDBJ, Vaio VPCEE2E1E/WI, Vaio VPCEE2M1E/WI, Vaio VPCEE2S1E/BQ, Vaio VPCEE2S1E/WI, Vaio VPCEF2E1E/WI, Vaio VPCEF2S1E/BI, Vaio VPCEF2S1E/WI, Vaio VPCEF22FX/BI, Vaio VPCE1Z1E

VAIO VPC-E1Z1E  
VAIO VPC-EA1  
VAIO VPC-EA12EA/BI  
VAIO VPC-EA12EG/WI  
VAIO VPC-EA12EH/WI  
VAIO VPC-EA12EN/BI  
VAIO VPC-EA13EH/L  
VAIO VPC-EA13EN/L  
VAIO VPC-EA15FA/B  
VAIO VPC-EA15FA/P  
VAIO VPC-EA15FA/W  
VAIO VPC-EA15FG/B  
VAIO VPC-EA15FG/P  
VAIO VPC-EA15FG/W  
VAIO VPC-EA15FN/L  
VAIO VPC-EA16E  
VAIO VPC-EA16EC  
VAIO VPC-EA16EC/P  
VAIO VPC-EA16FA/B  
VAIO VPC-EA16FA/L  
VAIO VPC-EA16FA/P  
VAIO VPC-EA16FA/W  
VAIO VPC-EA16FG/B  
VAIO VPC-EA16FG/G  
VAIO VPC-EA16FG/L  
VAIO VPC-EA16FG/P  
VAIO VPC-EA16FG/W  
VAIO VPC-EA16FH/B  
VAIO VPC-EA16FH/G  
VAIO VPC-EA16FH/L  
VAIO VPC-EA16FH/P  
VAIO VPC-EA16FH/W  
VAIO VPC-EA17FG/B  
VAIO VPC-EA17FH/B  
VAIO VPC-EA18EC  
VAIO VPC-EA18EC/L  
VAIO VPC-EA1AGG/BI  
VAIO VPC-EA1BGN/BI  
VAIO VPC-EA1S  
VAIO VPC-EA1S1E  
VAIO VPC-EA1S1E/B  
VAIO VPC-EA1S1E/G  
VAIO VPC-EA1S1E/L  
VAIO VPC-EA1S1E/P  
VAIO VPC-EA1S1E/W  
VAIO VPC-EA1Z1E  
VAIO VPC-EA21EG/BI  
VAIO VPC-EA21EH/BI  
VAIO VPC-EA21EN/BI  
VAIO VPC-EA21FDBJ

VAIO VPC-EA21FDPI  
VAIO VPC-EA21FDT  
VAIO VPC-EA21FX/BI  
VAIO VPC-EA22EA/BI  
VAIO VPC-EA22EG/BI  
VAIO VPC-EA22EG/WI  
VAIO VPC-EA22EH/WI  
VAIO VPC-EA22EN/WI  
VAIO VPC-EA22FXG  
VAIO VPC-EA22FXL  
VAIO VPC-EA22FXP  
VAIO VPC-EA23EH/B  
VAIO VPC-EA23EH/L  
VAIO VPC-EA23EH/P  
VAIO VPC-EA23EH/W  
VAIO VPC-EA23EN/B  
VAIO VPC-EA23EN/L  
VAIO VPC-EA23EN/P  
VAIO VPC-EA23EN/W  
VAIO VPC-EA24FM/B  
VAIO VPC-EA24FM/P  
VAIO VPC-EA25EC  
VAIO VPC-EA25FA/B  
VAIO VPC-EA25FA/P  
VAIO VPC-EA25FA/W  
VAIO VPC-EA25FG  
VAIO VPC-EA25FG/B  
VAIO VPC-EA25FG/L  
VAIO VPC-EA25FG/P  
VAIO VPC-EA25FG/W  
VAIO VPC-EA25FN/L  
VAIO VPC-EA25FX/T  
VAIO VPC-EA26FA/BQ  
VAIO VPC-EA26FA/N  
VAIO VPC-EA26FA/PJ  
VAIO VPC-EA26FF/B  
VAIO VPC-EA26FF/P  
VAIO VPC-EA26FF/W  
VAIO VPC-EA26FG/BQ  
VAIO VPC-EA26FG/N  
VAIO VPC-EA26FG/PJ  
VAIO VPC-EA27EC  
VAIO VPC-EA27FX/B  
VAIO VPC-EA27FX/G  
VAIO VPC-EA28EC  
VAIO VPC-EA290X CTO  
VAIO VPC-EA290X-S CTO  
VAIO VPC-EA2FFX  
VAIO VPC-EA2JFX/B  
VAIO VPC-EA2JFX/G  
VAIO VPC-EA2JFX/L  
VAIO VPC-EA2JFX/P  
VAIO VPC-EA2JFX/W  
VAIO VPC-EA2KGX/B  
VAIO VPC-EA2MGX  
VAIO VPC-EA2S1E/B  
VAIO VPC-EA2S1E/G  
VAIO VPC-EA2S1E/L  
VAIO VPC-EA2S1E/P  
VAIO VPC-EA2S1E/W  
VAIO VPC-EA2SGX/BI  
VAIO VPC-EA2TGX

VAIO VPC-EA2UFX  
VAIO VPC-EA2UFX/P  
VAIO VPC-EA2VFX  
VAIO VPC-EA2VGX/T  
VAIO VPC-EA31EG/BI  
VAIO VPC-EA31EN/BI  
VAIO VPC-EA32EA/BI  
VAIO VPC-EA32EA/WI  
VAIO VPC-EA32EG/BI  
VAIO VPC-EA32EH/WI  
VAIO VPC-EA32EN/BI  
VAIO VPC-EA33EN/L  
VAIO VPC-EA35EC/BI  
VAIO VPC-EA35FA/B  
VAIO VPC-EA35FA/P  
VAIO VPC-EA35FA/W  
VAIO VPC-EA35FG/L  
VAIO VPC-EA35FH/L  
VAIO VPC-EA36FA/N  
VAIO VPC-EA36FF/B  
VAIO VPC-EA36FF/P  
VAIO VPC-EA36FF/W  
VAIO VPC-EA36FG/B  
VAIO VPC-EA36FG/BQ  
VAIO VPC-EA36FG/G  
VAIO VPC-EA36FG/L  
VAIO VPC-EA36FG/N  
VAIO VPC-EA36FG/P  
VAIO VPC-EA36FG/PJ  
VAIO VPC-EA36FG/W  
VAIO VPC-EA36FH/P  
VAIO VPC-EA36FW/B  
VAIO VPC-EA36FW/P  
VAIO VPC-EA36FW/W  
VAIO VPC-EA37EC/P  
VAIO VPC-EA37FA/B  
VAIO VPC-EA37FG/B  
VAIO VPC-EA37FH/B  
VAIO VPC-EA37FW/B  
VAIO VPC-EA38EC/L  
VAIO VPC-EA3BGN/BI  
VAIO VPC-EA3CFX/B  
VAIO VPC-EA3CFX/L  
VAIO VPC-EA3CFX/P  
VAIO VPC-EA3CFX/V  
VAIO VPC-EA3CFX/W  
VAIO VPC-EA3L1E/B  
VAIO VPC-EA3L1E/G  
VAIO VPC-EA3L1E/L  
VAIO VPC-EA3L1E/P  
VAIO VPC-EA3L1E/W  
VAIO VPC-EA3M1E/B  
VAIO VPC-EA3M1E/G  
VAIO VPC-EA3M1E/L  
VAIO VPC-EA3M1E/P  
VAIO VPC-EA3M1E/V  
VAIO VPC-EA3M1E/W  
VAIO VPC-EA3S1E/B  
VAIO VPC-EA3S1E/G  
VAIO VPC-EA3S1E/L  
VAIO VPC-EA3S1E/P  
VAIO VPC-EA3S1E/V

VAIO VPC-EA3S1E/W  
VAIO VPC-EA3SFX/BQ  
VAIO VPC-EA3SFX/N  
VAIO VPC-EA42EA/BI  
VAIO VPC-EA42EG/BI  
VAIO VPC-EA42EG/WI  
VAIO VPC-EA42EH/WI  
VAIO VPC-EA43EG/B  
VAIO VPC-EA43EG/P  
VAIO VPC-EA43EG/W  
VAIO VPC-EA45FA/B  
VAIO VPC-EA45FA/W  
VAIO VPC-EA45FG/B  
VAIO VPC-EA45FG/L  
VAIO VPC-EA45FG/P  
VAIO VPC-EA45FG/W  
VAIO VPC-EA45FH/B  
VAIO VPC-EA45FH/L  
VAIO VPC-EA45FH/P  
VAIO VPC-EA45FH/W  
VAIO VPC-EA46FG/B  
VAIO VPC-EA46FG/L  
VAIO VPC-EA46FG/W  
VAIO VPC-EA4AFX/B  
VAIO VPC-EA4AFX/L  
VAIO VPC-EA4AFX/P  
VAIO VPC-EA4AFX/V  
VAIO VPC-EA4AFX/W  
VAIO VPC-EB11FD  
VAIO VPC-EB11FM/WI  
VAIO VPC-EB11FX/BI  
VAIO VPC-EB11FX/T  
VAIO VPC-EB11FX/WI  
VAIO VPC-EB11GX/BI  
VAIO VPC-EB12EG/BI  
VAIO VPC-EB12EG/WI  
VAIO VPC-EB12EN/BI  
VAIO VPC-EB12EN/WI  
VAIO VPC-EB12FX  
VAIO VPC-EB12FX/BIC  
VAIO VPC-EB12FX/T  
VAIO VPC-EB13FA/BI  
VAIO VPC-EB13FA/WI  
VAIO VPC-EB13FG  
VAIO VPC-EB13FG/BI  
VAIO VPC-EB13FG/WI  
VAIO VPC-EB13FX/BI  
VAIO VPC-EB14EN/BI  
VAIO VPC-EB14EN/WI  
VAIO VPC-EB14FX/BI  
VAIO VPC-EB15FA/B  
VAIO VPC-EB15FA/W  
VAIO VPC-EB15FG  
VAIO VPC-EB15FG/B  
VAIO VPC-EB15FG/P  
VAIO VPC-EB15FG/W  
VAIO VPC-EB15FH/B  
VAIO VPC-EB15FH/P  
VAIO VPC-EB15FH/W  
VAIO VPC-EB15FM/BI  
VAIO VPC-EB15FM/T  
VAIO VPC-EB15FM/WI

VAIO VPC-EB15FW  
VAIO VPC-EB15GB  
VAIO VPC-EB16FG/B  
VAIO VPC-EB16FG/G  
VAIO VPC-EB16FG/L  
VAIO VPC-EB16FG/P  
VAIO VPC-EB16FG/W  
VAIO VPC-EB17FA/B  
VAIO VPC-EB17FA/W  
VAIO VPC-EB17FG  
VAIO VPC-EB17FG/B  
VAIO VPC-EB17FG/W  
VAIO VPC-EB17FW  
VAIO VPC-EB18EC  
VAIO VPC-EB18EC/T  
VAIO VPC-EB18EC/WI  
VAIO VPC-EB1AFJ  
VAIO VPC-EB1AGG  
VAIO VPC-EB1AGG/BI  
VAIO VPC-EB1AGJ  
VAIO VPC-EB1AHJ  
VAIO VPC-EB1AVJ  
VAIO VPC-EB1E0E  
VAIO VPC-EB1E1E  
VAIO VPC-EB1E1E/WI  
VAIO VPC-EB1E9J  
VAIO VPC-EB1E9J/BJ  
VAIO VPC-EB1J  
VAIO VPC-EB1J1E  
VAIO VPC-EB1J1E/WI  
VAIO VPC-EB1JFX/B  
VAIO VPC-EB1JFX/G  
VAIO VPC-EB1JFX/L  
VAIO VPC-EB1JFX/P  
VAIO VPC-EB1JFX/W  
VAIO VPC-EB1M0E  
VAIO VPC-EB1M1E  
VAIO VPC-EB1M1E/BJ  
VAIO VPC-EB1M1E/T  
VAIO VPC-EB1M1E/WI  
VAIO VPC-EB1S  
VAIO VPC-EB1S0E  
VAIO VPC-EB1S1E  
VAIO VPC-EB1S1E/BJ  
VAIO VPC-EB1S1E/WI  
VAIO VPC-EB1Z1E  
VAIO VPC-EB1Z1E/B  
VAIO VPC-EB21EG/BI  
VAIO VPC-EB21EN/BI  
VAIO VPC-EB21FDBQ  
VAIO VPC-EB21FDWI  
VAIO VPC-EB21FG/BI  
VAIO VPC-EB21FG/PI  
VAIO VPC-EB22EG/BI  
VAIO VPC-EB22EG/WI  
VAIO VPC-EB22EN/BI  
VAIO VPC-EB22EN/WI  
VAIO VPC-EB23FG/BI  
VAIO VPC-EB23FG/WI  
VAIO VPC-EB24EN/BI  
VAIO VPC-EB24EN/WI  
VAIO VPC-EB25FG/B

VAIO VPC-EB25FG/P  
VAIO VPC-EB25FG/W  
VAIO VPC-EB25FH/G  
VAIO VPC-EB25FH/L  
VAIO VPC-EB25FH/P  
VAIO VPC-EB25FH/W  
VAIO VPC-EB25FW  
VAIO VPC-EB26FA/B  
VAIO VPC-EB26FA/W  
VAIO VPC-EB26FF/B  
VAIO VPC-EB26FG/B  
VAIO VPC-EB26FG/G  
VAIO VPC-EB26FG/L  
VAIO VPC-EB26FG/P  
VAIO VPC-EB26FG/W  
VAIO VPC-EB27FA/B  
VAIO VPC-EB27FA/W  
VAIO VPC-EB27FDG  
VAIO VPC-EB27FDL  
VAIO VPC-EB27FDP  
VAIO VPC-EB27FDW  
VAIO VPC-EB27FG/B  
VAIO VPC-EB27FG/W  
VAIO VPC-EB27FX/L  
VAIO VPC-EB2E1E/WI  
VAIO VPC-EB2E9E/BQ  
VAIO VPC-EB2JFX/B  
VAIO VPC-EB2JFX/G  
VAIO VPC-EB2JFX/L  
VAIO VPC-EB2JFX/P  
VAIO VPC-EB2JFX/W  
VAIO VPC-EB2L9E/BQ  
VAIO VPC-EB2M0E/PI  
VAIO VPC-EB2M0E/T  
VAIO VPC-EB2M0E/WI  
VAIO VPC-EB2S1E/BQ  
VAIO VPC-EB2S1E/PI  
VAIO VPC-EB2S1E/WI  
VAIO VPC-EB2Z1E/BQ  
VAIO VPC-EB31EA/BI  
VAIO VPC-EB31EA/PI  
VAIO VPC-EB31EA/WI  
VAIO VPC-EB31EG/BI  
VAIO VPC-EB31EG/PI  
VAIO VPC-EB31EG/WI  
VAIO VPC-EB31EN/BI  
VAIO VPC-EB31FG/BI  
VAIO VPC-EB31FG/PI  
VAIO VPC-EB31FG/WI  
VAIO VPC-EB32EG/BI  
VAIO VPC-EB32EG/WI  
VAIO VPC-EB32EN/BI  
VAIO VPC-EB32EN/WI  
VAIO VPC-EB33FG/BI  
VAIO VPC-EB33FG/WI  
VAIO VPC-EB34EN/BI  
VAIO VPC-EB34EN/WI  
VAIO VPC-EB35FG/B  
VAIO VPC-EB35FG/G  
VAIO VPC-EB35FG/L  
VAIO VPC-EB35FG/P  
VAIO VPC-EB35FG/W

VAIO VPC-EB35FH/B  
VAIO VPC-EB35FH/L  
VAIO VPC-EB35FH/W  
VAIO VPC-EB35FW/P  
VAIO VPC-EB35FW/W  
VAIO VPC-EB35FX/WI  
VAIO VPC-EB36FA/B  
VAIO VPC-EB36FA/W  
VAIO VPC-EB36FF/B  
VAIO VPC-EB36FG/B  
VAIO VPC-EB36FG/G  
VAIO VPC-EB36FG/L  
VAIO VPC-EB36FG/P  
VAIO VPC-EB36FG/W  
VAIO VPC-EB37FG/B  
VAIO VPC-EB37FG/W  
VAIO VPC-EB37FH/B  
VAIO VPC-EB37FW/B  
VAIO VPC-EB37FW/W  
VAIO VPC-EB3AGG/BI  
VAIO VPC-EB3BFX/B  
VAIO VPC-EB3BFX/W  
VAIO VPC-EB3CFX/BJ  
VAIO VPC-EB3CFX/WI  
VAIO VPC-EB3E1E/PI  
VAIO VPC-EB3E1E/WI  
VAIO VPC-EB3E8E/WI  
VAIO VPC-EB3E9E/BQ  
VAIO VPC-EB3J0E/WI  
VAIO VPC-EB3J1E  
VAIO VPC-EB3J1E/BQ  
VAIO VPC-EB3J1E/T  
VAIO VPC-EB3L0E/BQ  
VAIO VPC-EB3L1E/BQ  
VAIO VPC-EB3L1E/PI  
VAIO VPC-EB3L1E/T  
VAIO VPC-EB3L1E/WI  
VAIO VPC-EB3L9E/BQ  
VAIO VPC-EB3M1E/BQ  
VAIO VPC-EB3QFX/WI  
VAIO VPC-EB3S1E/BQ  
VAIO VPC-EB3Z1E/BQ  
VAIO VPC-EB42EG/BI  
VAIO VPC-EB42EG/WI  
VAIO VPC-EB43FG/BI  
VAIO VPC-EB43FG/WI  
VAIO VPC-EB44EA/BI  
VAIO VPC-EB44EA/WI  
VAIO VPC-EB44EN/BI  
VAIO VPC-EB44EN/WI  
VAIO VPC-EB45FF/B  
VAIO VPC-EB45FG/B  
VAIO VPC-EB45FG/G  
VAIO VPC-EB45FG/L  
VAIO VPC-EB45FG/P  
VAIO VPC-EB45FG/W  
VAIO VPC-EB45FH/B  
VAIO VPC-EB45FH/L  
VAIO VPC-EB45FH/W  
VAIO VPC-EB45FW/B  
VAIO VPC-EB45FW/P  
VAIO VPC-EB45FW/W

VAIO VPC-EB46FA/B  
VAIO VPC-EB46FA/W  
VAIO VPC-EB46FG/B  
VAIO VPC-EB46FG/L  
VAIO VPC-EB46FG/W  
VAIO VPC-EB4AFX/BJ  
VAIO VPC-EB4AFX/WI  
VAIO VPC-EB4E1E/WI  
VAIO VPC-EB4E9E/BQ  
VAIO VPC-EB4J0E/WI  
VAIO VPC-EB4L1E/BQ  
VAIO VPC-EB4L1E/T  
VAIO VPC-EB4L1E/WI  
VAIO VPC-EB4L9E/BQ  
VAIO VPC-EB4M1E  
VAIO VPC-EB4M1E/PI  
VAIO VPC-EB4M1E/T  
VAIO VPC-EB4M1E/WI  
VAIO VPC-EB4S1E/WI  
VAIO VPC-EB4X0E/BQ  
VAIO VPC-EB4X1E  
VAIO VPC-EB4Z0E  
VAIO VPC-EB4Z1E  
VAIO VPC-EBM1E  
VAIO VPC-EC15FG/BI  
VAIO VPC-EC15FGBI  
VAIO VPC-EC1M1  
VAIO VPC-EC1M1E  
VAIO VPC-EC1M1E/WI  
VAIO VPC-EC1S1E  
VAIO VPC-EC1S1E/BJ  
VAIO VPC-EC1Z1E/BJ  
VAIO VPC-EC25FDBJ  
VAIO VPC-EC2E9E/BJ  
VAIO VPC-EC2M1E/WI  
VAIO VPC-EC2RFX/BI  
VAIO VPC-EC2S0E/WI  
VAIO VPC-EC2S1E/BJ  
VAIO VPC-EC35FG/BI  
VAIO VPC-EC3AFX/BJ  
VAIO VPC-EC3E9E/BJ  
VAIO VPC-EC3L1E/WI  
VAIO VPC-EC3M1E/BJ  
VAIO VPC-EC3S1E/BJ  
VAIO VPC-EC3Z1E/BJ  
VAIO VPC-EC4AFX/BJ  
VAIO VPC-EC4E9E  
VAIO VPC-EC4L1E  
VAIO VPC-EC4M1E  
VAIO VPC-EC4S0E/WI  
VAIO VPC-EE25FG/BI  
VAIO VPC-EE26FG/BI  
VAIO VPC-EE26FX/BI  
VAIO VPC-EE26FX/T  
VAIO VPC-EE26FX/WI  
VAIO VPC-EE2E1E/WI  
VAIO VPC-EE2M1E/WI  
VAIO VPC-EE2S1E/BQ  
VAIO VPC-EE2S1E/WI  
VAIO VPC-EE36FG/WI  
VAIO VPC-EE3E1E/WI  
VAIO VPC-EE3J1E/WI

VAIO VPC-EE3L0E/WI  
VAIO VPC-EE3M1E/BQ  
VAIO VPC-EE3M1E/WI  
VAIO VPC-EE3S1E/BQ  
VAIO VPC-EE3S1E/WI  
VAIO VPC-EE3Z0E/BQ  
VAIO VPC-EE47EC  
VAIO VPC-EE47EC/BI  
VAIO VPC-EE47EC/WI  
VAIO VPC-EE4E1E  
VAIO VPC-EE4J1E  
VAIO VPC-EE4M1E  
VAIO VPC-EF22FX/BI  
VAIO VPC-EF2E1E/WI  
VAIO VPC-EF2S1E/BI  
VAIO VPC-EF2S1E/WI  
VAIO VPC-EF3E1E/WI  
VAIO VPC-EF3S1E/BI  
VAIO VPC-EF3S1E/WI  
Sony VAIO PCG-61211M  
Sony VAIO PCG-61215L  
Sony VAIO PCG-61315L  
Sony VAIO PCG-61316L  
Sony VAIO PCG-61317L  
Sony VAIO PCG-61511L  
Sony VAIO PCG-61611L  
Sony VAIO PCG-71211M  
Sony VAIO PCG-71212M  
Sony VAIO PCG-71213M  
Sony VAIO PCG-71312M  
Sony VAIO PCG-71313L  
Sony VAIO PCG-71313M  
Sony VAIO PCG-71314L  
Sony VAIO PCG-71316L  
Sony VAIO PCG-91111M  
Sony VAIO VPC-E1Z1E  
Sony VAIO VPC-EA1 série  
Sony VAIO VPC-EA12 série  
Sony VAIO VPC-EA13 série  
Sony VAIO VPC-EA15 série  
Sony VAIO VPC-EA16 série  
Sony VAIO VPC-EA17 série  
Sony VAIO VPC-EA18 série  
Sony VAIO VPC-EA2 série  
Sony VAIO VPC-EA21 série  
Sony VAIO VPC-EA22 série  
Sony VAIO VPC-EA23 série  
Sony VAIO VPC-EA24 série  
Sony VAIO VPC-EA25 série  
Sony VAIO VPC-EA26 série  
Sony VAIO VPC-EA27 série  
Sony VAIO VPC-EA28 série  
Sony VAIO VPC-EA290 série  
Sony VAIO VPC-EA2JFX série  
Sony VAIO VPC-EA2S1E série  
Sony VAIO VPC-EA3 série  
Sony VAIO VPC-EA31 série  
Sony VAIO VPC-EA32 série  
Sony VAIO VPC-EA33 série  
Sony VAIO VPC-EA35 série  
Sony VAIO VPC-EA36 série  
Sony VAIO VPC-EA37 série

Sony VAIO VPC-EA38 série  
Sony VAIO VPC-EA4 série  
Sony VAIO VPC-EA42 série  
Sony VAIO VPC-EA43 série  
Sony VAIO VPC-EA45 série  
Sony VAIO VPC-EA46 série  
Sony VAIO VPC-EB1 série  
Sony VAIO VPC-EB11 série  
Sony VAIO VPC-EB12 série  
Sony VAIO VPC-EB13 série  
Sony VAIO VPC-EB14 série  
Sony VAIO VPC-EB15 série  
Sony VAIO VPC-EB17 série  
Sony VAIO VPC-EB18 série  
Sony VAIO VPC-EB2 série  
Sony VAIO VPC-EB21 série  
Sony VAIO VPC-EB23 série  
Sony VAIO VPC-EB25 série  
Sony VAIO VPC-EB26 série  
Sony VAIO VPC-EB27 série  
Sony VAIO VPC-EB28 série  
Sony VAIO VPC-EB29 série  
Sony VAIO VPC-EB3 série  
Sony VAIO VPC-EB33 série  
Sony VAIO VPC-EB35 série  
Sony VAIO VPC-EB37 série  
Sony VAIO VPC-EB38 série  
Sony VAIO VPC-EB39 série  
Sony VAIO VPC-EB4 série  
Sony VAIO VPC-EB42 série  
Sony VAIO VPC-EB43 série  
Sony VAIO VPC-EB44 série  
Sony VAIO VPC-EB45 série  
Sony VAIO VPC-EB46 série  
Sony VAIO VPC-EB48 série  
Sony VAIO VPC-EB49 série  
Sony VAIO VPC-EBM1E  
Sony VAIO VPC-EC1 série  
Sony VAIO VPC-EC15 série  
Sony VAIO VPC-EC2 série  
Sony VAIO VPC-EC25 série  
Sony VAIO VPC-EC3 série  
Sony VAIO VPC-EC4 série  
Sony VAIO VPC-EE2 série  
Sony VAIO VPC-EE25 série  
Sony VAIO VPC-EE26 série  
Sony VAIO VPC-EE3 série  
Sony VAIO VPC-EE34 série  
Sony VAIO VPC-EE35 série  
Sony VAIO VPC-EE36 série  
Sony VAIO VPC-EE4 série  
Sony VAIO VPC-EE46 série  
Sony VAIO VPC-EE47 série  
Sony VAIO VPC-EF2 série  
Sony VAIO VPC-EF22 série  
Sony VAIO VPC-EF3 série